



\* Illustrasjon foto.

Jets™ Frostsikring er en alkohol-basert, høy kvalitet frostvæske. Den har blitt spesielt utviklet av Jets™ og kan brukes i alle toalettssystemer.

## Frostsikring:

Product Nr.: ..... 5L 813398920

### Perfekt for hytter

Hyttetoalettløsninger installert i områder utsatt for kuldegrader, må beskyttes mot frost/frysning. Jets™ toalettssystemer har blitt testet med Jets™ Frostsikring med gode resultater. Toalettssystemer som bruker en Jets™ Biotank kan trygt bruke denne frostvæsken. Frostsikringen forstyrrer ikke komposteringsprosessen. Av samme grunn, kan Jets™ Frostsikring også brukes i andre biologiske toalettssystemer.

NB: Ta alltid hensyn til lokale forhold med tanke på frost og kulde. Det vil ikke alltid være tilstrekkelig kun å bruke frostveske i toalettskålen. Varmekabler, isolasjon eller lignende kan være nødvendig for å sikre drift av ditt santiærsystem.

Dersom du ikke har Jets™ Frostsikring tilgjengelig, er det viktig å benytte annen **spritbasert** frostveske (uten tilsetning av såpe).

### Fordeler

- Hindrer frostskader på toalettet, pumpe og andre komponenter.
- Kan brukes med komposteringsystemer.
- Alkohol-basert biologisk nedbryting av avløpsvann.

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon se Jets AS Safety Data Sheet **Jets Frostsikring** tilgjengelig via Jets AS leverandør.

Merk: endringer uten forvarsel.

### Frostsikring for sanitærsystemer

#### Temperaturtabell/blandingsforhold:

Frostsikring	Vann	Frostsikker inntil
1 del	1 del	-22°C /-7,6°F
1 del	2 deler	-16°C /3,2°F
1 del	3 deler	-12°C /10,4°F

#### Ved daglig bruk av toalettet

LFD<sup>1</sup>: Hell nødvendig mengde frostsikring i vannkannen for å oppnå ønsket/rett blandingsforhold (i hht temperaturtabell over).

CFD<sup>1</sup>: Hell frostsikring rett i toalettskålen hver gang man bruker toalettet. I toalettskålen er det ca 500ml vann. For dosering se tabell over.

#### Ved sporadisk bruk av toalettet

Når systemet skal stå ubrukt en periode med fare for minusgrader:

##### LFD:

- Løft vannpumpen opp fra vannet i kanna. Trykk på utløserknappen slik at slangen, vannpumpen og toalettskålen tømmes for vann.
- Sikre pumpe og toalett: Hell 500ml ren frostsikring i toalettskålen og trykk på knappen. Toalettet og pumpen er nå frostsikret ned mot -22°C/-7,6°F.
- Om du ikke har tilsatt frostsikring i vannkannen må dette vannet helles ut.
- For å sikre **utløpsrør** (ø32mm) og tank heller du i tillegg 5 dl ferdig utblandet frostsikring i den tomme toalettskålen og trykker på utløserknappen. 3-5m rør frostsikres ved hvert spyl.
- Eks: Har du en totallengde (ø50mm og ø32mm rør) på 10m rør må du i tillegg til den første spylingen med 500ml ren Jets™ Frostsikring, helle 500ml utblandet frostveske i hht tabell i toalettskålen 2-3 ganger. Antall spyl er avhengig av lengde på avløpsrøret og fall (normalt 2-5 spylinger).

##### CFD:

- Steng for vanntilførsel til toalettet. Trykk på utløserknappen for å tømme toalettskålen. Gjør deretter som beskrevet over for LFD.

Jets™ Frostsikring vil i forbindelse med Jets™ Biotank ikke hindre eller skade nedbrytingsprosess eller kompostering.

- 
1. Local Flushing Device (LFD) – Bruk av vannkanna og vannpumpe.
  2. Central Flushing Device (CFD) – Innlagt vann, brønn med pumpe. Minimum vanntrykk må være 2 bar.